

ردیف	شماره فنی	شرح قطعه	PART NAME	Model	قیمت مصرف کننده	کد اجرت	شرح فعالیت	زمان بر (حسب ساعت)
۱	ABA1124100	انژکتور	Fuel injector	CVT/MT	۱,۴۴۹,۹۵۰	X۵۰۱۱۲۴۱۱۰۰	تعویض یک عدد انژکتور سوخت	۰.۲
۲	A1123100	پمپ بنزین	Fuel pump	CVT/MT	۱,۵۰۳,۴۲۵	X۵۰۴۸۰۸۵۵۰۰	پیااده وسوار کردن پمپ بنزین	۰.۷
۳	B3747120	پمپ شیشه شوی	Washer motor	CVT/MT	۱۴۵,۰۵۱	X۵۰۵۲۱۲۱۹۰۱	تعویض پمپ شیشه شوی	۰.۱۶
۴	LF479Q1-1306100A	ترموستات	Thermostat	CVT/MT	۱۶۶,۹۸۴	X۵۰۲۱۰۸۱۹۰۰	پیااده وسوار کردن کامل ترموستات	۰.۶
۵	LF479Q1-1025015A-F	تسمه دینام و پمپ آب	Belt,water pump & generator	CVT/MT	۱۴۵,۷۲۸	X۵۰۲۱۱۳۱۹۰۰	پیااده وسوار کردن تسمه واتر پمپ و تسمه دینام	۰.۵
۶	LBA8103109-F	تسمه کمپرسور	Compressor belt	CVT/MT	۱۱۶,۲۸۵	X۵۰۶۸۲۴۱۹۰۰	پیااده وسوار کردن تسمه کمپرسور	۰.۵
۷	JD1912	رله	Relay	CVT/MT	۸۲,۳۰۵	X۵۰۲۸۲۰۲۲۰۱	تعویض رله	۰.۱۳
۸	JD1914	رله	Relay	CVT/MT	۸۲,۳۰۵	X۵۰۲۸۲۰۲۲۰۱	تعویض رله	۰.۱۳
۹	JD1926	رله	Relay	CVT/MT	۹۱,۵۷۶	X۵۰۲۸۲۰۲۲۰۱	تعویض رله	۰.۱۳
۱۰	JD1927	رله	Relay	CVT/MT	۹۱,۹۱۵	X۵۰۲۸۲۰۲۲۰۱	تعویض رله	۰.۱۳
۱۱	A3612300	سنسور اکسیژن	Oxygen sensor	CVT/MT	۲,۰۵۳,۵۵۸	X۵۰۲۲۰۱۵۵۰۰	پیااده وسوار کردن سنسور اکسیژن	۰.۵
۱۲	ABC8108120	شلنگ خروجی بخاری	Outlet pipe.heater	CVT/MT	۱۲۲,۱۰۱	X۵۰۶۸۲۸۱۹۰۰	پیااده وسوار کردن لوله خروجی بخاری	۰.۳
۱۳	A1303013	شلنگ خروجی رادیاتور	Outlet hose.radiator	CVT/MT	۳۳۵,۲۱۳	X۵۰۴۹۱۳۱۹۰۰	پیااده وسوار کردن شلنگ خروجی آب رادیاتور	۰.۸
۱۴	A8108152	شلنگ ورودی اواپراتور	Evaporator pipe.H	CVT/MT	۵۶۴,۷۱۷	X۵۰۶۸۳۳۱۹۰۰	پیااده وسوار کردن لوله پُر فشار اواپراتور	۰.۳
۱۵	ABC8108110	شلنگ ورودی بخاری	Inlet pipe.heater	CVT/MT	۱۲۲,۱۰۱	X۵۰۶۸۲۷۱۹۰۰	پیااده وسوار کردن لوله ورودی بخاری	۰.۳
۱۶	A1303012	شلنگ ورودی رادیاتور شماره ۱	Inlet hose ۲.radiator	CVT/MT	۱۵۰,۴۷۸	X۵۰۴۹۱۱۵۵۰۰	پیااده وسوار کردن شلنگ ورودی شماره ۱ آب رادیاتور	۰.۲
۱۷	A1303011	شلنگ ورودی رادیاتور شماره ۲	Inlet hose ۱.radiator	CVT/MT	۵۵,۹۶۳	X۵۰۴۹۱۲۵۵۰۰	پیااده وسوار کردن شلنگ ورودی شماره ۲ آب رادیاتور	۰.۲
۱۸	LF479Q1-1307015A	شلنگ ورودی پمپ آب	Connecting hose	CVT/MT	۱۳,۲۲۸	X۵۰۱۲۰۷۰۲۰۰	تعویض شلنگ آب از پمپ آب	۰.۸
۱۹	LF479Q1-3707800A-F	شمع موتور	Spark plug	CVT/MT	۶۶,۳۲۰	X۵۰۱۴۰۴۷۵۰۰	پیااده وسوار کردن یک دست شمع	۰.۳
۲۰	A3616100	فشنگی آب	Coolant temprature sensor	CVT/MT	۱۹۰,۸۳۹	X۵۰۲۲۱۱۵۵۰۰	پیااده وسوار کردن فشنگی (سنسور) دمای آب	۰.۳
۲۱	A1308100B1	فن رادیاتور کامل	Cooling fan assy.	CVT/MT	۳,۸۴۶,۱۸۲	X۵۰۴۹۱۸۵۵۰۰	پیااده وسوار کردن فن خنک کننده	۰.۴
۲۲	F1117100	فیلتر بنزین	Fuel filter	CVT/MT	۸۵,۲۴۵	X۵۰۸۷۲۶۱۹۰۰	پیااده وسوار کردن فیلتر بنزین	۰.۳
۲۳	LF479Q1-1017100A-F	فیلتر روغن	Oil filter		۶۴,۳۰۸	X۵۰۰۰۳۰۰۱۳۰	تعویض روغن موتور به همراه فیلتر آن	۰.۲۵
۲۴	ATN 2	فیوز	Fuse	CVT/MT	۱۵,۲۶۳	X۵۰۳۸۲۰۲۲۰۲	تعویض فیوز	۰.۰۵
۲۵	BX2011F2-10A/QCT73	فیوز ۱۰ آمپر	Fuse	CVT/MT	۱۵,۲۶۳	X۵۰۳۸۲۰۲۲۰۲	تعویض فیوز	۰.۰۵
۲۶	ATN 10	فیوز ۱۰ آمپر	Fuse	CVT/MT	۵,۶۵۳	X۵۰۳۸۲۰۲۲۰۲	تعویض فیوز	۰.۰۵
۲۷	ATN 15	فیوز ۱۵ آمپر	Fuse	CVT/MT	۵,۶۵۳	X۵۰۳۸۲۰۲۲۰۲	تعویض فیوز	۰.۰۵
۲۸	ATN 20	فیوز ۲۰ آمپر	Fuse	CVT/MT	۵,۶۵۳	X۵۰۳۸۲۰۲۲۰۲	تعویض فیوز	۰.۰۵
۲۹	FLF-E 25	فیوز ۲۵ آمپر	Fuse	CVT/MT	۱۵,۲۶۳	X۵۰۳۸۲۰۲۲۰۲	تعویض فیوز	۰.۰۵
۳۰	BX2011F2-25A/QCT73	فیوز ۲۵ آمپر	Fuse	CVT/MT	۵,۶۵۳	X۵۰۳۸۲۰۲۲۰۲	تعویض فیوز	۰.۰۵
۳۱	ATN 25	فیوز ۲۵ آمپر	Fuse	CVT/MT	۵,۶۵۳	X۵۰۳۸۲۰۲۲۰۲	تعویض فیوز	۰.۰۵
۳۲	ATN 30	فیوز ۳۰ آمپر	Fuse	CVT/MT	۵,۶۵۳	X۵۰۳۸۲۰۲۲۰۲	تعویض فیوز	۰.۰۵
۳۳	FLF-E 30	فیوز ۳۰ آمپر	Fuse	CVT/MT	۵۳,۴۷۶	X۵۰۳۸۲۰۲۲۰۲	تعویض فیوز	۰.۰۵
۳۴	FLF-E 40	فیوز ۴۰ آمپر	Fuse	CVT/MT	۵۳,۴۷۶	X۵۰۳۸۲۰۲۲۰۲	تعویض فیوز	۰.۰۵
۳۵	ATN 5	فیوز ۵ آمپر	Fuse	CVT/MT	۵,۶۵۳	X۵۰۳۸۲۰۲۲۰۲	تعویض فیوز	۰.۰۵
۳۶	BX2011B2-60A/QCT73	فیوز ۶۰ آمپر	Fuse	CVT/MT	۴۵,۷۸۸	X۵۰۳۸۲۰۲۲۰۲	تعویض فیوز	۰.۰۵
۳۷	ABC3612100D1	کامپیوتر موتور	ECU	CVT	۷,۵۰۰,۰۵۵	X۵۰۲۱۲۷۲۹۰۰	پیااده وسوار کردن کامپیوتر موتور ECU	۰.۴
۳۸	ABA3612100D1	کامپیوتر موتور	ECU	MT	۷,۵۰۰,۰۵۵	X۵۰۲۱۲۷۲۹۰۰	پیااده وسوار کردن کامپیوتر موتور ECU	۰.۴
۳۹	A3705100	کوئل	Ignition coil	CVT/MT	۷۱۴,۲۹۱	X۵۰۱۰۰۹۱۹۰۰	پیااده وسوار کردن یک عدد کوئل جرقه	۰.۲
۴۰	W5W 12V 5W	لامپ	Bulb	CVT/MT	۲۵,۷۷۷	X۵۰۰۰۳۰۰۱۳۵	تعویض یک عدد لامپ	۰.۱
۴۱	H7 12V 55W	لامپ چراغ جلو	Bulb	CVT/MT	۱۹۰,۷۲۶	X۵۰۰۰۳۰۰۱۳۵	تعویض یک عدد لامپ	۰.۱
۴۲	P21W 12V 21W	لامپ چراغ عقب	Bulb	CVT/MT	۳۹,۵۷۰			
۴۳	SA35001	لنت ترمز جلو	Front brake pad kit	CVT/MT	۱,۱۴۵,۹۴۱	X۵۰۳۵۰۱۰۵۰۰	تعویض کیت لنت ترمز جلو	۰.۸
۴۴	SA35002	لنت ترمز عقب	Rear brake pad kit	CVT/MT	۹۸۱,۲۲۲	X۵۰۳۵۰۰۰۱۰۰	تعویض کیت لنتهای ترمز عقب	۱
۴۵	A3745180	مقاومت فن بخاری	Resister, fan motor	CVT/MT	۵۳۴,۱۹۲	X۵۰۳۷۴۵۲۳۰۰	تعویض مقاومت فن بخاری	۰.۳
۴۶	183C-1226T13F6	مهره چرخ	Wheel nut	CVT/MT	۳۷,۰۸۳	X۵۰۰۰۳۰۰۱۱۸	باز و بست یک چرخ	۰.۲
۴۷	A3605100	بونیت ایمولایز	Immobilizer ECU	CVT/MT	۱,۱۷۵,۲۲۲	X۵۰۰۰۳۰۰۱۵۶	تعریف ایمو و ایسو و کلید ها	۰.۵